

✓ مقيس إنترنتي صالح وفعال على مسافة تصل إلى 5 أمتار (وعند الضرورة، إعدادات الوصول) للمراقبة عن بعد.

✓ جهاز إعلان صالح مع اتصال معياري شاغر، وفقاً للمواصفات: RCA/XLR/PL Mic/PL line.

فوراً بعد التركيب

- ✓ من مسؤولية السلطة المحليّة التحقّق والمراقبة أنّ الشركة قد قامت بالتركيب والتشغيل وفق التفصيل الملزم.
- ✓ على الشركة المرغبة أن ترشد مندوب المؤسسة (المنسق الأمني، ضابط الأمان في المؤسسة التعليميّة).
- ✓ الحصول على مفتاحين: تجريبيّ وجهاز إقفال (في الجهاز EQI ومفتاح الأمان هناك مفتاح تجريبيّ فقط).
- ✓ فحص/ تجربة الجهاز - الطلب من تقنيّ تركيب أن يقوم بتشغيل الجهاز، والتحقّق من أنّ الإنذار يُسمع في جميع أنحاء المدرسة للتلاميذ ولطاقم هيئة التدريس (يجب الإعلان والتأكد من أنّ الجميع يعرف أنّ الأمر هو للتجربة فقط).
- ✓ التأكد من وجود ملصقات/ لافتات: يمنع فصل الكهرباء، ويمنع فصل شبكة الإعلانات.
- ✓ تحويل وسائل الاتصال من المسؤول في المدرسة إلى الشركة من أجل تحديث مستمرّ للخلل.



مركز المراقبة

تلتزم الشركة بتشغيل مركز لمراقبة الجهاز 24/7 بهدف التبليغ عن أيّ خلل للسلطة المحليّة، وحتلّة المدرسة أو ضابط الأمان حول أيّ خلل، وحتّى الاتصال مع المدرسة والتحقّق إذا كانت الكهرباء أو الإنترنت مفصولين أو هناك ترميمات ما. الاتصال بمركز المراقبة لا يعدّ شرطاً لصلاحيّة الجهاز، نظراً لأنّ الجهاز قائم بذاته Stand Alone وطالما كان الجهاز صالحاً ومتصلاً بشبكة الإعلانات، فسيتمّ التبليغ عن إنذار.

ضوء المراقبة لصلاحيّة الجهاز

✓ أخضر - جهاز صالح.

أخضر - أحمر على التوالي - بطاريّة ضعيفة/ فصل من شبكة الكهرباء. يجب الإبلاغ على الفور لضابط الأمان/ مركز المراقبة.

أحمر - عدم صلاحيّة عامّة. يجب الإبلاغ على الفور لضابط الأمان/ مركز المراقبة.

وضع التدريب: في الجهاز هناك زرّ تدريب، يتمّ تفعيله بواسطة مفتاح. عند تفعيل زرّ التدريب، ينتقل نظام الإنذار إلى شبكة الإعلانات وتُصدّر رسالة تحذير. قبل تشغيل التمرين، يجب التبليغ عن طريق الإعلان، بأنّه سيقام تمرين الاستعداد للهزّة الأرضيّة.

مشاكل شائعة

- ✓ فصل الكهرباء على يد العمال/ خلال الترميمات/ ترميمات الصيف/ في نهاية الدوام.
- ✓ فصل من شبكة الإعلانات- وإلا لن يتم سماع الإنذار في الوقت الفعلي.
- فصل شبكة الإنترنت- التأكد من وجود ضوء **المؤشر الأخضر**- في جهاز EQI / رشيف هناك ضوء المؤشر الأخضر في علبه الاتصال، في الأجهزة الأخرى داخل خزنة، **com** "بالأخضر/ وميض **أخضر برتقالي**- إن لم يكن، يجب التبليغ فوراً إلى ضابط الأمن/ مركز المراقبة.
- ✓ **تضييع المفاتيح**- تحديد مكان ثابت وآمن للمفاتيح لتشغيل وتأمين الجهاز.
- ✓ مؤشر وميض باللونين **الأخضر/ الأحمر**- مشكلة بالكهرباء/ بطارية ضعيفة، تبليغ/ طلب تبديل البطارية بأقرب وقت.

الإشراف والمراقبة

خلال السنة، تشغل وزارة التربية والتعليم شركة مستحقة للإشراف والمراقبة في المدارس حول طريقة التركيب وصلاحيّة الجهاز، تماشياً مع: [تفصيل الجهاز للمؤسسات التعليمية – حزيران 2015](#).